

ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу эл. выключателя **REONE**

скрытой установки

1. Монтаж выключателя осуществляется специалистом в месте установки .
2. Отключить напряжение сети для безопасного монтажа выключателя.
3. Снять клавиши с крышки выключателя, открутить 2 шурупа, соединяющие крышку с основанием, снять крышку.
4. Зачистить изоляцию на монтажных проводах на длину 8 мм.
5. Ослабить винты на контактах основания с 2-х сторон, вставить провода так, чтобы они расположились между гайкой и контактами и затянуть винты.
6. Ослабить винты на крепящих зажимах.
7. Вставить основание выключателя в монтажную коробку, затянуть винты на крепящих зажимах чтобы зафиксировать основание, либо, закрепить основание двумя саморезами через отверстия в монтажной скобе выключателя.
8. Одеть крышку на основание выключателя и закрепить ее двумя шурупами М3х13.
9. Надеть клавиши на крышку выключателя.
10. Включить напряжение сети, проверить работу выключателя.