

## ИНСТРУКЦИЯ

### По монтажу блока Б1ВРзк-С

1. Монтаж блока осуществляется специалистами в месте установки .
2. Отключить напряжение сети для безопасного монтажа блока.
- 3 Корпус блока разбирается, снимаются клавиши и крышка.
4. На стене или в стене ( в нише ) фиксируется монтажная коробка с о с нованиями розетки и выключателя.
5. Подключение блока осуществляется согласно схемы для 3-х клавишного блока.
6. Фаза L от распределительной коробки ( РК ) подключается к перемычке между выключателем и розеткой.
7. Рабочий ноль (N ) подключается к свободному гнезду розетки.
8. Заземляющий провод подключается к заземляющему контакту блока.
9. К выходным клеммам выключателя подключает си нагрузка ( ванная, туалет, кухня )
10. На монтажную коробку надевается крышка блока, фиксируется прилагаемыми саморезами и винтом.
11. Надеть клавиши на выключатель.
12. Включить напряжение сети, проверить работу блока.

# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

## схема подключения блока Б1ВРзк-С

