

# Инструкция по сборке разборного каркаса на ванны: Алур 150 / 170, BLISS 150 / 160 / 170, LIBRA 160 (без крепежа фронтальной панели)\*

## Состав комплекта разборного каркаса:

1. Профиль каркаса 25x25 (640 мм.) - 2 шт.
2. Профиль каркаса 25x25 (1420/1620 мм.) - 2 шт.
3. Стойка 36 см в сборе - 4 шт.
4. Шпилька M12 250 мм. - 4 шт.
5. Гайка M12 - 12 шт.
6. Болт 10\*70 - 4 шт.
7. Гайка M10 - 4 шт.
8. Саморез 4,2\*41 - 6 шт.
9. Саморез 4\*16 - 8 шт.
10. Саморез 3,5\*40 - 4 шт.
11. Дюбель- шуруп 6\*40 - 4 шт.
12. Кронштейн - 2 шт.
13. Заглушка для рамы (25\*25) - 4 шт.
14. Ножка для ванны (черн) - 4 шт.

## Состав комплекта панели:

1. Клипсы (железн) - 4 шт.
2. Саморез 3,5\*16 - 8 шт.
3. Флажок (под магнит) - 2 шт.
4. Гайка M12 - 4 шт.
5. Шайба M12 - 4 шт.
6. Саморез 3\*12 - 2 шт.
7. Магнит - 2 шт.
8. Пластина 20\*50 (метал) - 2 шт.

## Этапы установки и сборки каркаса:

1. Перевернуть ванну вверх дном, положить на ровную поверхность, которая не повредит и не поцарапает ванну. Положить профили каркаса на дно ванны **фото №1**.
2. Собрать раму каркаса, соединив профили болтами M10\*70 с гайками M10, как показано на **фото №2**.  
Внимание! Рама не должна выступать за параметры ванны.
3. На шпильку M12 накрутить пластиковую ножку, две гайки M12, (для установки фронтальной панели) надеть две шайбы M12, накрутить две гайки M12, между шайбами зафиксировать пластиковое крепление фронтальной панели, **фото №3**
4. На углах каркаса, в отверстия  $\varnothing 13$  мм. вставить шпильку с и зафиксировать гайкой M12. **фото №4**
5. Соединить шпильку с вертикальными стойками, вкручивая шпильку в стойку. **фото №5**
6. По схеме **№1** в углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта. **фото №6, №7**
7. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4\*16 на каждую стойку) **фото №8**
8. Прикрутить каркас саморезами 4.2\*41 к подложке на дне ванны. **фото №9**
9. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки. **фото №10**
10. В закладные, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить клипсы, для упора фронтальной панели\*. **фото №11**
11. Установить панель так, чтобы между панелью и ванной было 90 градусов. **фото №12** На одинаковом расстоянии от борта ванны, напротив флажков крепления панелей наклеить металлические квадратики.
12. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели. **фото №13**
13. При монтаже ванны. Используйте дополнительное крепление ванны к стене в виде двух кронштейнов и дюбель- шурупов. **фото №14**

\*Примечание: для установки фронтальной панели LIBRA 160 необходимо приобрести установочный комплект LIBRA.

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Схема 1

