

Необходимые материалы и инструменты:

- Карнизные и фронтовые планки
- Кровельные гвозди ТЕХНИКОЛЬ
- Мастика ТЕХНИКОЛЬ ФИКСЕР
- Подкладочный ковер
- Вентиляционные элементы
- Молоток, нож, шпатель, шурупверт, рулетка, ножницы по металлу



1 Подготовьте прочный и сухой деревянный настил (фанера ФСФ, плита ОСП-3, шпунтованные или обрезные доски).



2 Установите карнизную планку для отвода воды от деревянного настила.



3 Для дополнительной герметизации уложите подкладочный ковер внахлест снизу вверх параллельно карнизу.



4 Установите фронтовую планку для усиления торцевых свесов.



5 Крепление черепицы выполняйте при помощи специальных кровельных гвоздей с широкой шляпкой.



6 Перед укладкой черепицы на фронтовые свесы промажьте их мастикой ТЕХНИКОЛЬ ФИКСЕР.



7 Укладку черепицы ведите в произвольном порядке, сменяя вертикальные нахлесты друг относительно друга не менее 15 см.



8 На конек установите коньковый аэратор для удаления избыточной влаги.



9 Закройте аэратор коньково-карнизной черепицей. Укладка ведется со стороны, противоположной преобладающей розе ветров.



10 Кровля готова! Можно подумать о фасаде...

Более подробную информацию по монтажу гибкой черепицы ТЕХНИКОЛЬ SHINGLAS смотрите на упаковке или на сайте www.shinglas.ru

