

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДВУХСЛОЙНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Необходимые материалы и инструменты:

- Карнизные и фронтовые планки
- Оцинкованные кровельные гвозди с широкой шляпкой
- Битумная мастика
- Подкладочный ковер
- Вентиляционные элементы
- Молоток, нож, шпатель, шурупверт, рулетка, ножницы по металлу



1
Подготовьте прочный и сухой деревянный настил (фанера ФСФ, плита ОСП-3, шпунтованные или обрезные доски).



2
Установите карнизную планку для отвода воды от деревянного настила.



3
Для дополнительной герметизации уложите подкладочный ковер внахлест снизу вверх параллельно карнизу.



4
Установите фронтовую планку для усиления торцевых свесов.



5
Крепление черепицы выполните при помощи специальных кровельных гвоздей с широкой шляпкой.



6
Перед укладкой черепицы на фронтовые свесы промажьте их битумной мастикой.



7
Укладку черепицы ведите в произвольном порядке, смещая вертикальные нахлесты друг относительно друга не менее 15 см.



8
На конек установите коньковый аэратор для удаления избыточной влаги.



9
Закройте аэратор коньково-карнизной черепицей. Укладка ведется со стороны, противоположной преобладающей розе ветров.



10
Кровля готова! Можно подумать о фасаде...

