

# Инструкция по применению Набор Мягкий Асфальт

Устройство покрытия из резиновой крошки

## Вам потребуется:

- Гранулы цветные резиновые микс
- ПУ-связующее
- ПУ-праймер

## Приобретаются отдельно:

- Терка полиуретановая 140-280 мм
- Ксилол (скипидар, уайт-спирит)
- Кисть
- Перчатки с обливкой

## Устройство на вертикальную поверхность:

1. На ровной твердой поверхности сделать опалубку  $h=8$  мм.
2. По периметру опалубки уложить подкладочный материал: стекло-сетка или геоспан.
3. Уложить резиновое покрытие по инструкции на горизонтальную поверхность. При этом п.2 не выполняется, т.е. в данном случае поверхность не грунтуется.
4. После высыхания через 24 часа аккуратно демонтировать рулон и нарезать по размер вертикальной поверхности.
5. Закрепить нарезанные рулоны к вертикальной части.

## Устройство на горизонтальную поверхность:

1. Подготовить ровное твердое основание: керамическая плитка, бетон, асфальт, брусчатка, металл.
2. Приготовить раствор грунтовки: в чистую ёмкость вылить 100 гр. ПУ-связующее из и 100 гр. Ксилола. Тщательно перемешать до получения однородного состава в течении 1-2 минут. Затем кистью нанести полученный раствор на поверхность основания.
3. Высыпать резиновые гранулы в чистую емкость. Добавить ПУ-связующее и тщательно перемешать миксером до получения однородной массы.
4. Приготовленную смесь вылить на поверхность основания и равномерно распределить толщиной слоя 15 мм.
5. Утрамбовать смесь теркой до получения однородной шероховатой поверхности толщиной слоя 8-10 мм. Чем выше оказываемое давление – тем плотнее и прочнее покрытие.
6. Перед укладкой обработайте инструменты уайт-спиритом или скипидаром для предотвращения налипания резиновых гранул. Для очистки инструментов после выполнения работ так же используйте уайт-спирит или скипидар.