

Монтаж планок для стеновых панелей:

Особенное внимание на кухне отводится месту между столешницей и шкафами, то есть стене. Имеющиеся в продаже кухонные панели обычно предлагаются в стандартном размере и на кухне приходится совмещать их части. Особое внимание учитывается защите стены от влаги и испарений около плиты и мойки.

Чтобы придать эстетичный и аккуратный вид, для стыковки панелей применяются алюминиевые планки разных видов:

- щелевая соединительная Н-образная, 0,6м - для плотного соединения двух панелей между собой
- торцевая П-образная, 0,6м - для защиты торцов плиты
- угловая F-образная, 0,6м или угловая универсальная - для исключения попадания влаги и воды в угловой части пристенка.

Размер профиля по толщине равен толщине панели: 4мм или 6мм.

При установке и эксплуатации алюминиевых профилей для кухни необходимо сделать следующее:

1. Планку стоит крепить к бруску обрешетки либо непосредственно к стене.
2. Соединять лучше всего с помощью саморезов, делать лучше всего все поочередно, и последовательно монтировать несущую конструкцию на стену.
3. Так же, помимо саморезов, стоит использовать герметик, чтобы планки более крепко держались.
4. Для ухода достаточно протирать профили байховой тряпкой с нанесением моющего средства (только не порошкообразного).
5. Максимально стараться избегать ударов и царапин.
6. Мыть водой с добавлением моющих средств (кроме средств наждачного характера).
7. Особенное внимание на кухне отводится месту между столешницей и шкафами, то есть стене. Имеющиеся в продаже кухонные панели обычно предлагаются в стандартном размере, и на кухне приходится совмещать их части. Особое внимание учитывается защите стены от влаги и испарений около плиты и мойки.
8. Чтобы придать эстетичный и аккуратный вид, для стыковки панелей применяются алюминиевые планки разных видов.

