

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПВХ

Панели из пластика ПВХ просты в монтаже и могут быть установлены без привлечения специалистов. Панели крепятся на деревянную обрешетку, установленную перпендикулярно направлению панелей, с помощью степлера, гвоздей или саморезов. Между отделяемой поверхностью и панелями могут устанавливаться гидро-, тепло-, звукоизоляция. Если поверхность стены или потолка совершенно ровная, без трещин и слабосвязанных частиц, допускается использование специального клея для закрепления панелей на плоскости.

1. Перед монтажом необходимо снять с панели защитную пленку, если имеется. Определить направление монтажа панелей, затем следует закрепить на отделяемой поверхности деревянные рейки на расстоянии 30 см друг от друга перпендикулярно направлению пластиковых панелей.

2. Монтаж панелей начинается с монтажа обрамляющих аксессуаров, профилей, внешних и внутренних углов. Необходимо вставить первую панель в паз аксессуара, оставить в пазах зазор 5 мм, убедиться, что первая панель расположена идеально ровно по отношению к углу отделяемой поверхности (можно использовать уровень или отвес) и закрепить монтажный край панели к рейкам (через каждые 30 см) любым из выбранных способов.

3. Вставьте вторую панель до предела в паз первой панели и закрепите ее монтажный край тем же способом, что и у первой панели. Следующие панели крепятся аналогично. Последнюю панель необходимо укоротить на 1 см со стороны монтажного края и вставить ее сначала в завершающий поверхность аксессуар, затем задвинуть ее в паз предыдущей панели. Последняя панель не фиксируется.

4. Для крепления к поверхности навесных предметов необходимо устанавливать дополнительную обрешетку в местах их крепления, так как панель может выдержать массу до 1 кг.

5. Панели легко режутся пилой с частыми мелкими зубьями.

6. Не рекомендуется производить монтаж панелей при температуре ниже 0 °С.

7. Распаковку панелей и профилей следует производить при температуре не ниже 10 °С. Перед распаковкой профили должны быть выдержаны не менее 12 часов, если они до этого находились при температуре от 0 до 10 °С, не менее 48 часов, если они находились при температуре ниже 0 °С.

8. При уходе за панелями можно использовать мягкую ткань или губку. Нельзя применять абразивные или едкие очистители. После завершения монтажа для снятия статического напряжения поверхность панелей рекомендуется обработать антистатиком.

9. В процессе эксплуатации необходимо беречь панели от ударов и повреждений острыми предметами.

При монтаже рекомендуется использовать панели из одной партии.