

# **ПРИМЕНЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **ПРИМЕНЕНИЕ**

Панели предназначены для внутренней отделки помещений (облицовки стен, потолков). Распаковку и монтаж панелей рекомендуется производить при температуре не ниже +15°C.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Не рекомендуется хранить и транспортировать изделия без фабричной упаковки. Хранить панели следует в сухом помещении при положительной температуре и на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

## **ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Изготовитель гарантирует соответствие качества панелей требованиям технических условий при соблюдении правил хранения и транспортировки. Претензии по качеству принимаются до момента монтажа панелей.

Реальные размеры панелей могут отличаться от заявленных с погрешностью до 2%, что не является браком и не может служить причиной претензии к качеству продукции. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. Срок службы не менее 5 лет.

Эксплуатационная надежность гарантируется только при использовании в соответствии с функциональным назначением.

## **УХОД ЗА ПАНЕЛЯМИ**

Панели можно мыть мыльной водой с использованием неабразивных чистящих средств. Не следует использовать вещества содержащие хлор, растворитель и другие едкие вещества.

## **КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ**

Горючесть Г4

Воспламеняемость В3

Дымообразующая способность Д3

Токсичность продуктов горения Т4

**ПРОИЗВЕДЕНО  
В РОССИИ**

Вес 1 панели  
1,2 кг (нетто)

Не использовать на путях эвакуации

# МОНТАЖ ПВХ ПАНЕЛЕЙ

Перед монтажом необходимо провести расчет необходимого количества:

- 1 Панелей, которыми будет вестись отделка (в штуках)
- 2 Отделочных профилей (в погонный метрах)
- 3 Рейк для обустройства обрешетки
- 4 Мелких гвоздей/мебельных скрепок или скоб
- 5 Утеплительных плит (при необходимости)

Панели могут монтироваться вертикально, горизонтально, под углом.

При этом рейки обрешетки всегда устанавливаются строго перпендикулярно панелям.

## Установите обрешетку

Рейки обрешетки следует располагать в начале и в конце поверхности (у пола и потолка). Расстояние между рейками обрешетки желательно выдерживать в пределах 600 мм.

## Установите профили

Установите потолочный/стартовый профиль или их комбинацию на полу и потолке. Установите в угол угловой профиль, закрепив его к обрешетке.

## Установите панели

Подогнав панель по высоте, вставьте ее в пазы начально и конечной планок, а затем, в паз наружного/внутреннего угла. Закрепите панель к обрешетке гвоздями, скрепками или специальными скобами. При подходе к проему подрежьте панель, а торцы закройте финишным или стартовым профилем.

