

ГЕЙЗЕР

УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ

УДАЛЕНИЕ СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ
(КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ), ЖЕЛЕЗА, МАРГАНЦА
И ДРУГИХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

картридж **БС-20ВВ**

Диаметр: 115 мм

Длина: 508 мм

Ресурс картриджа:
до 20000 л

(ресурс до регенерации смотрите
в таблице на обратной стороне)

Диапазон температур:

от +4°C до +40°C

Производительность: до 20 л/мин

**Ресурс и производительность могут отличаться
от указанных и зависят от качества воды.**

Срок хранения без нарушения упаковки – 3 года.

Не требует обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО "АКВАТОРИЯ"

Россия, 195279, Санкт-Петербург,
шоссе Революции, 69, лит.А

Телефон/факс: +7 (812) 605 00 55

E-mail: office@geizer.com www.geizer.com

Артикул 30611

TU 3697-023-48981941-2014

Дата производства:



Упаковка:



Состав

Ионообменная смола пищевого класса для умягчения воды (удаления солей жесткости, железа, марганца и других тяжелых металлов).

Картридж можно использовать многократно после регенерации.

Замена картриджа

- Открутите ключом корпус фильтра;
- При необходимости очистите корпус внутри мягкой щеткой;
- Установите новый картридж в корпус фильтра (уплотнительным кольцом вверх);
- Смажьте уплотнительный элемент корпуса фильтра силиконовой смазкой (не путать с герметиком) или вазелином и заверните его ключом;
- В момент запуска системы с новым картриджем необходимо обеспечить постепенную заполняемость колбы фильтра плавном открытием крана подводящей магистрали. Полностью открывать кран можно после 2-3 минут от начала подачи воды на фильтр.

Регенерация

Отверните крышку картриджа и пересыпьте его содержимое в стеклянную или пластиковую ёмкость объёмом не менее 2 л.

Приготовьте 1 литр насыщенного раствора поваренной нейодированной соли (300 г соли на 1 литр воды) и залейте им ионообменную смолу.

Внимание! Возможно бурление раствора из-за выходящего из смолы воздуха. Это нормальное явление.

Перемешайте содержимое ёмкости и оставьте на 1 – 2 часа, периодически перемешивая.

Аккуратно слейте раствор соли. Залейте смолу холодной водой. Перемешайте, слейте воду. Повторите операцию ещё два раза.

Пересыпьте смолу в корпус и заверните крышку картриджа.

Внимание! При проведении регенерации необходимо избегать попадания промывочных растворов в глаза, так как это может вызывать болевые ощущения. При попадании в глаза тщательно промойте их водой!

Ресурс до регенерации	Жесткость исходной воды
2500-2000 л	1-2 мг-экв/л
2000-1500 л	2-3 мг-экв/л
1500-1000 л	3-4 мг-экв/л
1000-500 л	4-5 мг-экв/л

Меры предосторожности

Предохраняйте картридж от ударов, падений, отрицательных температур и прямого солнечного света. Храните не ближе 1 метра от нагревательных приборов.